

平面度測定・計算プログラムのアップデート（日本語版）

ご使用いただいている平面度測定・計算ソフトの版番号を確認して、該当バージョンの場合はアップデートの実施をお願いいたします。
バージョンの確認はFL-J.exeを実行して、メニューバーの「ファイル／このプログラムについて」を選択してバージョン表示を見ます。

該当ファイル名：FL-J.exe

該当バージョン：2.0_0～2.0_4 と 2.1_0～2.1_1

アップデート後バージョン：2.0_0～2.0_4 → 2.0_5

2.1_0～2.1_1 → 2.1_2

アップデート内容

結果表示と印刷の「縦方向測定全長」の値が、縦測定ピッチ×縦分割数で計算表示される数字が横測定ピッチ×縦分割数で計算表示されていることの修正。

※ 平面度の計算に関わる部分への影響はありません。

アップデート手順

Windowsのバージョンによっては管理者権限（Administrator）が必要です。

- CDからパソコンのハードディスクやUSBメモリへFL-J.exeファイルをコピーして使用している場合
コピーして使用しているファイルをアップデートします。

- 1) アップデート実行ファイル（FL_Update-J.exe）のダウンロード
- 2) FL_Update-J.exeをFL-J.exeと同じ場所に移動またはコピー
- 3) FL-J.exeのプロパティを表示して「属性：読取専用」のチェックを外すして「OK」を押す
- 4) FL_Update-J.exeを実行
- 5) 表示されるウインドウの「更新」ボタンを押す
- 6) 表示されているウインドウの「終了」ボタンを押す

アップデートされた事を確認するためバージョン表示を見ます。
更新後バージョンの数字になっていれば更新は完了です。

- CDのFL-J.exeを直接使用している場合
一旦、パソコンのハードディスクかUSBメモリにFL-J.exeをコピーして、前述の手順でアップデートをします。
その後、アップデートされたFL-J.exeを新しいCD-Rに書き込んでご使用ください。

注意

言語にあわせたアップデート実行ファイルがあります。
各言語のホームページからアップデート実行ファイルをダウンロードしてください。

ダウンロード

[FL_Update-J.exe](#)

[readme-J.pdf](#)