数显水平角度计 DP-180 驱动程序安装说明

此次对你您购买我司的数显水平角度计 DP-180 表示最衷心的感谢! 请仔细阅读本说明后,再进行安装驱动程序。

■准备 ※安装驱动程序时需要安卓系统的电脑的安装权限。

◎使用 SK-LOG Lite 版 的时候

- ① 下述内容 请访问我司 HP 操作。
 ●下载 SK-LOG Lite 版软件: https://www.niigataseiki.net/official/chinese/support/software_sklog.html
- ② 在 HP 找到数显水平角度计 DP-180 用的驱动软件『CP210x.zip』并请下载。 下载的软件是被压缩过的。解冻后、请在您使用的电脑的任意位置进行文件的保存。
- ③ 请使用连接电脑的 USB 串口线、接续数显水平角度计 DP-180。
- ④ 请打开数显水平角度计 DP-180 的电源 ON。

◎使用 SK-LOG WEB 认证版 或是 USB 转换器版的时候

- ① 请把 SK-LOG 的光盘 CR-ROM 放入使用的电脑的 CD-ROM 驱动器中进行读取。
- ② 请把 CD-ROM 中的『CP210x』文件拷贝在您使用的电脑中的任意位置。
- ③ 请使用连接电脑的 USB 串口线、接续数显水平角度计 DP-180。
- ④ 请打开 数显水平角度计 DP-180 的电源 ON。
- ※在这操作说明书里的 拷贝 D:\Driver 后说明解释。

※除了 CP210x 以外的文件本是不能在本品设备上使用的。



■驱动程序安装方法

① 请打开电脑中的设备管理器。

※如果有『Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge』 被表示出来的话、就说明驱动程序安装成功了。



✓ 賞 端口 (COM 和 LPT) 員 Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM5) ②选择『CP2102 USB to UART Bridge Controller』 项目后点击右键、请选择属性。

[设备管理器] →
「
型 其他设备 「
M CP2102 USB to UART Bridge Controller

③打开属性界面的话、请选择『更新驱动程序』。

軟规	驱动程度 详细信	自事件		
•?	CP2102 USB to UART Bridge Controller			
~	50.47 M(III).	++ 6L\12.47		
	设备央空: 制造商·	具他设备 主知		
	位置.	Port #0001 Hub #0001		
这若	个设备没有兼容驱动 要查找此设备的驱动	b程序。 b程序,请单击"更新驱动程序"。		
		Terrar La	~	
		更新驱动程序	:(U)	

④选择『浏览我的电脑以查找驱动程序』。



⑤点击『浏览』、指定在电脑上 P1 ■准备 的 文件夹。这时、请遵从使用电脑的 OS 系统的 种类、选择拷贝下来的『CP210x』文件夹中的 下述的文件夹的地址。

<u>Windows10 : CP210x_Universal_Windows_Driver</u> Windows7/8/8.1 : CP210x_Windows_Drivers

刘监计算机上的驱动程序	
在以下位置搜索驱动程序:	
D:\Driver\CP210X\CP210x_Universal_Windows_Driver % 浏览((R)

※图示是使用 Windows10 的电脑安装时的案例。

根据使用电脑 OS 应用系统种类的不同 安装具体内容也会有所不同的时候是有的。 ※驱动程序安装完成后、请把 CD-ROM 从电脑光驱中取出。

H372-K 2310