

スナップゲージ
ALDシリーズ
専用スタンド

スナップゲージスタンド

この度は「スナップゲージスタンド」をお買上げいただきありがとうございます。この商品は、別売のスナップゲージALDシリーズを取り付け、精密部品の寸法を測定するための専用スタンドです。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に本取扱説明書を必ず読み、記載の手順に従ってご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる場所に、大切に保管してください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 当商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

安全上のお知らせ

この説明書には拡大損害が予想される事項には△、禁止事項には⊘、必ずお守り頂きたい強制事項には◎マークを付けて表示しています。

安全上のご注意 ◎必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを右記のように説明しています。



してはいけない内容
『禁止事項』です。



必ず実行していただく
内容『強制事項』です。



注意

お守りいただかないと『傷害を負う、または物的損害が発生するおそれがある内容』です。



取扱説明書をよく読み、指示に従う。

- ・取扱説明書に記載された内容以外での使用は、事故の原因となります。



測定作業にのみ使用する。

- ・指定用途以外へのご使用は、製品の破損や磨耗、予測できない事故の原因となります。



大切に扱う。

- ・ぶつける、落とすなどの衝撃を与えたり、重量物を上に乗せたりしないでください。破損の原因となります。
- ・商品に傷をつけないでください。



分解・改造を行わない。

- ・製品の破損や事故の原因となります。修理はお買い上げの販売店、または発売元までご連絡ください。



下記の条件を満たす環境で使用・保管する。


- 雨や水、油などがからない、乾燥した場所
- 直射日光の当たらない場所
- 高温にならない場所
- 子供や、使用者以外が近付かない場所
- ・上記に反する場所での使用は、精度不良や製品の破損、事故やけがの原因となります。



使用後は汚れを拭き取り、直射日光の当たらない乾燥した場所で保管する。

取付方法

スナップゲージ(別売)のスタンド取付穴に、レバーのねじを使用して、下図のようにスタンドへ取り付けてください。



製品仕様

- 適用機種 : Sラインスナップゲージ ALDシリーズ
- 本体材質 : スチール
- ベースサイズ : 約80×120mm
- 本体質量 : 約1.3kg

『Sラインスナップゲージ』本体の使用方法については、本体に付属の取扱説明書をご確認ください。